

Technische Beschreibung und Bedienungsanleitung



iFi ZEN CAN Signature

Version 1.2

ifi

Inhalt

	Seite
Allgemeine Hinweise und Informationen	1
Sicherheitshinweise	2
Produktübersicht	4
Bedienelemente und Anschlüsse	
Vorderseite	5
Rückseite	7
Technische Daten	8

Allgemeine Hinweise und Informationen

Zur Kenntnisnahme

Die Informationen in diesem Dokument können sich ohne vorherige Ankündigung ändern und stellen keinerlei Verpflichtung seitens des Herstellers dar. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung darf kein Teil dieser Bedienungsanleitung vervielfältigt, in irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise elektronisch, mechanisch, durch Fotokopien oder durch Aufzeichnungen übertragen werden.

Warenzeichen

® Alle Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigner.

Originalverpackung

Falls Sie das 14-tägige Rückgaberecht in Anspruch nehmen wollen, müssen wir Sie bitten, die Verpackung unbedingt aufzubewahren. Wir können den Artikel nur mit ORIGINALVERPACKUNG und sämtlichem Zubehör zurücknehmen.

Reklamation

Im Falle einer Reklamation benötigen wir zur Bearbeitung unbedingt folgende Angaben:

1. Lieferant, Rechnungsnummer, Rechnungsdatum
2. Seriennummer, zu finden auf der Unterseite des Gerätes und der Umverpackung.

Kontakte

Fragen, Anregungen oder Kritik richten Sie bitte an:

WOD Audio, Werner Obst
Westendstr. 1a
61130 Nidderau
info@wodaudio.de
Tel. 06187 900077

Hersteller:

Abbingdon Global Limited
79 Scarisbrick New Road,
Southport,
Merseyside,
PR8 7LJ
United Kingdom

Zu Ihrer Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät dient zur Wiedergabe von Musik und Sprache von Zuspieldgeräten oder aus dem Internet. Verwenden Sie das Gerät ausschließlich wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder Personenschäden führen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind. Das Gerät ist zum Einsatz im privaten Bereich bestimmt.

Sicherheitshinweise

In diesem Kapitel finden Sie allgemeine Sicherheitshinweise, die Sie zu Ihrem eigenen Schutz und dem Schutz Dritter stets beachten sollten.

Beachten Sie zusätzlich die Warnhinweise in den einzelnen Kapiteln dieser Bedienungsanleitung.

Das Berühren von spannungsführenden Teilen kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- Achten Sie beim Anschließen darauf, dass die richtige Spannung anliegt. Nähere Informationen hierzu finden Sie auf dem Typenschild.
- Prüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Schäden. Ziehen Sie sofort das Netzkabel aus der Steckdose und betreiben Sie das Gerät nicht, wenn das Gehäuse defekt ist oder andere sichtbare Schäden aufweist.
- Die Trennung vom Netz erfolgt bei diesem Gerät durch Ziehen des Netzsteckers. Sorgen Sie deshalb dafür, dass die Steckdose jederzeit gut zugänglich ist.
- Wenn das Gerät Rauch entwickelt, verbrannt riecht oder ungewohnte Geräusche von sich gibt, trennen Sie es sofort vom Netz und nehmen Sie es nicht mehr in Betrieb.
- Fassen Sie den Netzstecker niemals mit feuchten Händen an.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Geräts. Die Instandsetzung des Geräts darf nur von einem autorisierten Fachbetrieb vorgenommen werden. Dabei dürfen ausschließlich Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen.
- Verwenden Sie ausschließlich die durch den Hersteller spezifizierten Zubehörprodukte.
- Nehmen Sie niemals Änderungen an dem Gerät vor. Nicht autorisierte Eingriffe können Einfluss auf Sicherheit und Funktion haben.

Ein mangelhafter Aufstellungsort kann Verletzungen und Schäden verursachen.

- Verwenden Sie das Gerät nicht unbefestigt in Fahrzeugen, an labilen Standorten, auf wackeligen Stativen oder Möbeln, an unterdimensionierten Halterungen etc. Das Gerät könnte um- oder herunterfallen, Personenschäden verursachen oder selbst beschädigt werden.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass es nicht unbeabsichtigt umgestoßen werden kann und die Kabel keine Stolperfallen bilden.

- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf (z. B. Heizkörpern, Öfen, sonstige wärmespendende Geräte, wie Verstärker etc.).
- Verwenden Sie das Gerät nur in Innenräumen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in Feuchträumen und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser. Achten Sie auch darauf, dass keine Vasen oder andere mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße auf dem Gerät oder in dessen Nähe stehen, damit keine Flüssigkeit in das Gehäuse gelangt. Falls doch Wasser oder andere Fremdkörper eingedrungen sind, ziehen Sie sofort den Netzstecker und nehmen Sie ggf. vorhandene Batterien heraus. Schicken Sie das Gerät dann an unsere Serviceadresse.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeter Umgebung.

Dauerhaftes Hören mit hoher Lautstärke kann zu Gehörschäden führen.

- Beugen Sie Gesundheitsschäden vor und vermeiden Sie das Hören bei großem Lautstärkepegel über lange Zeiträume.
- Wenn Ihr Verstärker auf volle Lautstärke eingestellt ist, kann ein sehr hoher Schalldruck entstehen. Neben organischen Schäden können dadurch auch psychologische Folgen auftreten. Besonders gefährdet sind Kinder und Haustiere. Stellen Sie die Lautstärke Ihres Signalquellengeräts vor dem Einschalten auf einen niedrigen Pegel ein.



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Elektrogeräte enthalten Schadstoffe und wertvolle Ressourcen. Jeder Verbraucher ist deshalb gesetzlich verpflichtet, Elektro-Altgeräte an einer zugelassenen Sammel- oder Rücknahmestelle abzugeben. Dadurch werden sie einer umwelt- und ressourcenschonenden Verwertung zugeführt. Sie können Elektro-Altgeräte kostenlos beim lokalen Wertstoff-/ Recyclinghof abgeben. Für weitere Informationen zu diesem Thema wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Händler

Übersicht

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines ZEN CAN Signature von iFi Audio entschieden haben. Beim ZEN CAN Signature handelt es sich um einen symmetrischen Kopfhörerverstärker / Vorverstärker.

Lieferumfang



- 1 x ZEN CAN Signature
- 1 x Adapter 6,3 mm zu 3,5 mm Klinke
- 1 x Netzteil iFi iPower2 5 Volt
- 1 x NF-Kabel
- 1 x Garantiekarte
- 1 x Bedienungsanleitung

- Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig und unbeschädigt ist.
- Sollte die Lieferung unvollständig sein oder Transportschäden aufweisen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
- Nehmen Sie ein beschädigtes Gerät keinesfalls in Betrieb.

Bedienelemente und Anschlüsse

Vorderseite



1. Einschalttaste

Zum Einschalten halten Sie die Taste bitte für ca. 2 Sekunden gedrückt.

2. Eingangskanaltaste

Verwenden Sie diese Taste um zwischen folgenden Eingängen auszuwählen:

Eingang 1. Stereo R/L RCA

Eingang 2: 3,5 mm Klinke (unsymmetrisch)

Eingang 3: 4,4 mm Pentaconn (symmetrische)

3. Verstärkungs-Auswahl taste 0dB / 6dB / 12dB / 18dB

Beginnen Sie immer bei 0 dB und erhöhen Sie die Verstärkung bis Sie eine angenehme und verträgliche Lautstärke des Kopfhörers erreicht haben.

Achtung! Verwenden Sie nach dem Einschalten keine zu hohe Verstärkung. Dies kann zu Hörschäden und Beschädigung des Kopfhörers führen! Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind!

4. analoge Lautstärkeregelung

Die analoge Lautstärkeregelung im ZEN CAN Signature ist klanglich jeder digitalen Lautstärkeregelung überlegen. Sie kann zur Regelung der Kopfhörerlautstärke und der Vorverstärkerlautstärke verwendet werden.

Hinweis: Bei dieser Art von Lautstärkeregelung kann es zu Kanalungleichheiten im unteren Lautstärkebereich kommen. Versuchen Sie den ZEN CAN Signature so einzustellen, dass Ihre Lautstärke zum Hören bei etwa 11 - 13 Uhr liegt.

5. SE 6,3 mm Kopfhörerausgang

Anschluss für unsymmetrische Kopfhörer mit 6,3 mm Klinke. Für Kopfhörer mit 3,5 mm Klinke verwenden Sie den Adapter aus dem Lieferumfang.

6. Symmetrischer 4,4 mm Pentaconn Kopfhörerausgang

Anschluss für symmetrische Kopfhörer

Hinweis! Da der ZEN CAN Signature symmetrisch aufgebaut ist, empfehlen wir diesen Anschluss!

7. HD 6XX LED

optimiert den Frequenzgang für Sennheiser HD6xx Kopfhörer

8. XSpace® Matrix LED

Die XSpace® Matrix erzeugt ein holografisches Klangfeld. Hierbei handelt es sich um eine vollständig analoge Schaltung, die so aufgebaut ist, dass man über Kopfhörer so hört wie über Lautsprecher. Hierbei wird das Gefühl der „Musik im Kopf“ vermieden, welches für ein unruhiges Hörerlebnis sorgt.

Hinweis: Weder bei HD 6XX noch bei XSpace® Matrix werden klanglich nachteilige DSPs verwendet. Hier werden bei iFi Audio nur hochwertige diskrete Bauteile in einer vollständig analogen Schaltung eingesetzt!

9. Einstellungen HD 6XX / XSpace® Matrix

Diese Taste wählt zwischen:

- aus
- HD 6XX
- XSpace®

Rückseite



10. symmetrischer 4,4 mm Analogeingang

Dies ist ein symmetrischer Analogeingang.

11. unsymmetrischer 3,5 mm Analogeingang

Zum Anschluss eines 3,5 mm Klinkensteckers wie z. B. von einem Smartphone, Tablet oder DAPs.

12. unsymmetrischer Stereo R/L RCA Analogeingang

Dies ist ein unsymmetrischer Analogeingang.

13. symmetrischer 4,4 mm Ausgang

zum Anschluss an einen Verstärker oder aktiven Lautsprecher mit einem 4,4 mm zu XLR oder ähnlichen symmetrischen Kabel

Achtung! Hier keinen Kopfhörer mit 4,4 mm Pentaconn Stecker anschließen. An diesem Anschluss ist das volle Ausgangssignal, welches zu Hörschäden und Beschädigung des Kopfhörers führt! Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind!

11. DC 5 V Eingang

Der Zen CAN Signature benötigt zum Betrieb eine 5 V Versorgungsspannung. Für eine optimale Leistung verwenden Sie das beiliegende Ultra Low Noise Netzteil iFi iPowerX 5V. Dieses sorgt für sauberen und stabilen Strom.

Technische Daten

Spezifikation:

Spannungsversorgung: DC 5 V / 2,5 A

Kopfhörerausgang:

symmetrisch: >15,1 V / 385 mW (@ 600 Ohm)
>11,0 V / 1890 mW (@ 64 Ohm)
>6,2 V / 1200 mW (@ 32 Ohm)
unsymmetrisch: >7,6 V / 98 mW (@ 600 Ohm)
>7,4 V / 870 mW (@ 64 Ohm)
>7,2 V / 1600 mW (@ 32 Ohm)

Verzerrung @ 0dBFS:

symmetrisch: <0.006% (@ 360 mW / 2,4 V 16 Ohm)
unsymmetrisch: <0.005% (@ 100 mW / 1,27 V 16 Ohm)

Signal Rauschabstand:

symmetrisch: >121 dBA (@ 15,2 V)
unsymmetrisch: >120 dBA (@ 7,6 V)

max Eingangsspannung:

4,4 mm Pentaconn: 7,4 V RMS
RCA Stereo: 3,8 V RMS
3,5 mm Klinke: 1,92 V RMS

Verstärkung: 0 dB, 6 dB, 12 dB und 18 dB

Frequenzbereich: 10 Hz - 200 kHz (-3 dB)

Leistungsaufnahme: ohne Signal ~5 Watt, ~12 Watt

Gewicht: 550 g

Abmessungen: 158(L) x 117(B) x 35(H) mm



Konformitätserklärung:

Hiermit erklärt die Abbingdon Global Limited, dass dieses Produkt den Anforderungen der Richtlinien 2014/30/EU, 2014/35/EU und 2014/53/EU entspricht, sofern es den Anweisungen des Herstellers gemäß installiert und verwendet wird. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://ifi-audio.com/product-guides/>